

INSTRUCCIONES PARA CANDADOS DE ARMAS

PISTOLA AUTOMÁTICA

Con la corredera bloqueada hacia atrás y el cargador extraído, introduzca el cable a través del orificio de expulsión y el hueco del cargador.

Cerrar con llave:

Con la llave girada completamente a la derecha, inserte el extremo suelto del cable en el candado. Gire la llave completamente a la izquierda y retírela. Asegúrese de que el cable está bien sujeto.



REVÓLVERES

Con el cilindro abierto, introduzca el cable por el cañón o por la cámara vacía del cilindro.

Cerrar con llave:

Con la llave girada completamente a la derecha, inserte el extremo suelto del cable en el candado. Gire la llave completamente a la izquierda y retírela. Asegúrese de que el cable está bien sujeto.



RIFLES DE CERROJO

Abra la acción (bloqueo abierto si su arma de fuego tiene un dispositivo de retención de apertura del cerrojo) y retire el cargador. Inserte el cable por el orificio de expulsión y sáquelo por la pared del cargador.

Cerrar con llave:

Con la llave girada completamente a la derecha, inserte el extremo suelto del cable en el candado. Gire la llave completamente a la izquierda y retírela. Asegúrese de que el cable está bien sujeto.

o

Retire el cerrojo del rifle. Inserte el cable a través del puerto de eyección y hacia fuera a través del extremo del ensamblaje del receptor.



GUN VIOLENCE
INTERVENTION TEAM
DATA, POLICY, PARTNERSHIP



INSTRUCCIONES PARA CANDADOS DE ARMAS

ESCOPETAS AUTOMÁTICAS Y DE BOMBEO

Con el cerrojo en la posición de bloqueo abierto, inserte el cable a través del puerto de expulsión y fuera del puerto de carga.

Cerrar con llave:

Con la llave girada completamente a la derecha, inserte el extremo suelto del cable en el candado. Gire la llave completamente a la izquierda y retírela. Asegúrese de que el cable está bien sujeto.



RIFLE DEPORTIVO MODERNO

Con la palanca de carga y el cerrojo bloqueados y el cargador extraído, inserte el cable por el orificio de expulsión y sáquelo por el hueco del cargador.

Cerrar con llave:

Con la llave girada completamente a la derecha, inserte el extremo suelto del cable en el candado. Gire la llave completamente a la izquierda y retírela. Asegúrese de que el cable está bien sujeto.



REVÓLVERES DE ACCIÓN SIMPLE

Después de quitar el pasador del cilindro, retire el cilindro de la carcasa y inserte el cable a través de una cámara en el cilindro primario y luego a través de un cilindro adicional (si es aplicable). Pase el cable restante por la abertura del cilindro en la carcasa del revólver.

Cerrar con llave:

Con la llave girada completamente a la derecha, inserte el extremo suelto del cable en el candado. Gire la llave completamente a la izquierda y retírela. Asegúrese de que el cable está bien sujeto.



GUN VIOLENCE
INTERVENTION TEAM
DATA, POLICY, PARTNERSHIP

